



# Analizador de redes PQ-Box 100 para redes de baja, media y alta tensión

- Localización de fallos
- Evaluación de la calidad de tensión según EN50160 e IEC61000-2-2
- Funciones del registrador de fallos
- Análisis de cargas, medidas energéticas
- Medida de frecuencia mediante telemandos centralizados



## Campo de aplicación:

El PQ-Box 100 es un potente instrumento portátil que reúne en sí las funciones de analizador de redes, medidor de potencia y registrador de transitorios. El objetivo principal en el desarrollo de este instrumento de medición era alcanzar una alta facilidad de manejo.

El PQ-Box 100 es un instrumento portátil con clase de protección IP65 y está diseñado para realizar medidas en redes públicas (CAT IV) e industriales con una máxima tensión de medida de 690V. Cumple todos los requerimientos de la norma IEC61000-4-30 sobre medidores de la categoría A para los siguientes parámetros:

**Parámetros** Clase • Precisión de la medida de tensión • Determinación de los intervalos de tiempo • Etiquetar valores de medida en caso de eventos Α • Armónicos y armónicos intermedios Α Frecuencia Α • Deseguilibrio de tensión Α • Protocolización de eventos Α Sincronización del tiempo

Gracias a las pequeñas dimensiones, el PQ-Box 100 se puede montar en lugares y armarios de distribución con poco espacio disponible e incluso junto a componentes conductores de electricidad. Asimismo, constituye un instrumento de muy fácil manejo debido a la alimentación por medio de los cables de medida y la opción de parametrizar todas las condiciones de disparo según la aplicación de

que se trate en cada caso concreto. Con el fin de localizar la fuente de interferencias en una red con la mayor rapidez posible, el PQ-Box 100 ofrece una serie de opciones de disparo. La transmisión de datos se efectúa por medio de la interfaz rápida tipo USB 2.0 integrada.

En caso de fallar la alimentación de red, se activa la fuente de alimentación ininterrumpida integrada.

### Funciones de medida:

El PQ-Box 100 se ofrece en dos ejecuciones diferentes:

### 1) PQ-Box 100 light (B1)

Analizador de la potencia y calidad de tensión según EN50160 e IEC61000-2-2.

### 2) PQ-Box 100 expert (B2)

Esta ejecución ofrece una amplia gama de funciones de disparo y permite registrar rápidas imágenes osciloscopias y valores efectivos a intervalos de 10 ms.

La ejecución "light" se puede convertir posteriormente en ejecución "expert", adquiriendo la correspondiente licencia.

El PQ-Box 100 registra de forma continua más de 1600 valores de medida distintos, a saber: tensiones, corrientes, frecuencias, potencias, consumo de energía, desequilibrios, flicker, armónicos y armónicos intermedios. Sin limitar el número de parámetros, el operario puede ajustar un intervalo mínimo de medida de parámetros de un segundo.

Valores de medida / funciones		
PQ-Box 100	light (B1)	expert (B2)
Estadística normalizada, según EN50160 / IEC61000-2-2	Х	Х
Registro continuo de:		
Tensión: promedio, mín., máx.	X	X
Corriente: promedio, mín., máx.	X	X
Potencia: P, Q, S, PF, cos phi	X	X
Potencia reactiva de distorsión: D	X	X
Energía: P, Q, P+, P-, Q+, Q-	X	×
Flicker (Pst, Plt, salida 5)	X	×
Desequilibrio (U, I)	X	×
Armónicos de tensión/corriente, THD	50.	50.
Agrupación armónicos intermedios (U, I)	50.	50.
Señales de telemandos centralizados	Х	×
Frecuencia	X	X
Modo online:		
Imagen osciloscopio	X	X
Valores efectivos	X	X
Armónicos tensión/corriente (hasta 5 kHz)	X	X
Agrupación armónicos intermedios (U, I)	X	X
Sentido del flujo de armónicos	X	X
Funciones de disparo:		
Disparo manual	X	X
Rebas. límite inferior valores efectivos (U, I)		×
Rebas. límite superior val. efectivos (U, I)		Х
Salto valores efectivos (U, I)		Х
Salto de fase		Х
Disparo de envolvente		Х

### Cara frontal del instrumento:

### Diseño constructivo:

El analizador no integra ningún componente rotativo, como por ejemplo un ventilador o disco duro, y ofrece un robusto diseño mecáncio con clase de protección IP65, con lo cual es ideal para el uso en las condiciones ambiente más adversas.

Gracias a la memoria de 512 Mbyte integrada, el PQ-Box 100 permite registrar y guardar los valores de medida durante un peridodo máximo de un año. En caso de fallar la alimentación de red, la alimentación ininterrumpida integrada mentendrá operativo el analizador para unos minutos. La alimentación se puede realizar por medio de los cables de medida del instrumento, de manera que no se requiere ningún tomacorriente adicional. Con ayuda de la protección antirrobo, se puede asegurar adecuadamente el PQ-Box 100 en el lugar de medida.

### Evaluación de los datos de medida

Los datos registrados se cargan al PC conectacto por medio de una interfaz USB rápida. Una vez conectado el analizador, se alimenta automáticamente desde la interfaz USB rápida del PC. El software de evaluación que forma parte del suministro fue desarrollado a partir de la experiencia en la práctica y se puede instalar sin restricción alguna en cualquier PC deseado.


El software entregado ofrece una amplia gama de opciones de evaluación, como por ejemplo el análisis de cargas y localización de fuentes de interferencias en una red, así como una serie de funciones en tiempo real, a la vez que permite automatizar la protocolización según EN50160/IEC61000-2-2. Las actualizaciones del software de evaluación se pueden descargar sin coste adicional desde nuestra página web.



## Display:


El display del analizador ofrece la siguiente información: conexión correcta de los cables y tenazas de medida, datos de tensión, corriente, coeficiente de distorsión no líneal y potencias en tiempo real. Asimismo, se visualiza el número de las incidencias registradas y el periodo de medida.

Para evitar manipulaciones por terceros, se puede bloquear el teclado del instrumento.



## EN50160 / IEC61000-2-2 Evaluación

Curva característica según EN50160 / IEC61000-2-2



Esta evaluación resume la calidad de alimentación. A partir de las barras de color rojo y azul, el operario puede determinar cuáles son los parámetros importantes para el siguiente estudio.

	Grenzwert	L1 - 95%	L1 - Max	L2 - 95%	L2 - Max	L3 - 95%	L3 - Max
THD	8.0000	3.5786	3.7811	3.7456	3.9143	3.9295	4.045
2	2,0000	0.0684	0.0849	0.0589	0.0872	0.0709	0.137
3	5.0000	0.7112	0.7618	0.5733	0.6510	0.7364	0.827
4	1.0000	0.0518	0.0632	0.0474	0.0568	0.0498	0.076
5	6.0000	1.6467	1.9266	1.4908	1.7646	1.5572	1.817
6	0.5000	0.0854	0.1047	0.0370	0.0710	0.0500	0.115
7	5.0000	0.9105	1.1731	0.7685	1.0756	0.9160	1.286
8	0.5000	0.0556	0.0716	0.0312	0.0466	0.0979	0.116
9	1.5000	0.8021	0.9900	0.8295	0.9748	1.2129	1.321
10	0.5000	0.0416	0.0558	0.0802	0.0907	0.0800	0.093
11	3,5000	2.4446	2.6427	2.4009	2.5634	2.4450	2.635
12	0.5000	0.0271	0.0388	0.0987	0.1132	0.0774	0.095
13	3.0000	1.5763	1.8017	2.2755	2.5047	2.5767	2.891
14	0.5000	0.0280	0.0352	0.0745	0.0836	0.0481	0.062
15	0.5000	0.9145	1.0063	1.0039	1.0965	0.9749	1.101
16	0.5000	0.0252	0.0307	0.0371	0.0454	0.0455	0.049
17	2.0000	0.2493	0.3010	0.2197	0.3471	0.4550	0.547
18	0.5000	0.0310	0.0356	0.0250	0.0298	0.0559	0.063
19	1.5000	0.1788	0.2235	0.1480	0.1689	0.2317	0.319
20	0.5000	0.0395	0.0432	0.0334	0.0380	0.0647	0.068
21	0.5000	0.4907	0.5468	0.4943	0.5539	0.6493	0.717
22	0.5000	0.0314	0.0346	0.0466	0.0510	0.0622	0.067
23	1.5000	0.6357	0.6792	0.8439	0.8855	0.8678	0.914
24	0.5000	0.0319	0.0385	0.0460	0.0505	0.0396	0.048
25	0.5000	0.6971	0.7321	0.4254	0.4660	0.5708	0.623
26	0.3500	0.0223	0.0250	0.0499	0.0539	0.0326	0.040
27	0.2000	0.1065	0.1368	0.1192	0.1444	0.0899	0.119
28	0.3400	0.0233	0.0346	0.0664	0.0738	0.0384	0.045
29	1.0600	0.2948	0.3263	0.2610	0.2963	0.1462	0.179
30	0.3300	0.0323	0.0348	0.0645	0.0683	0.0349	0.040
31	0.9700	0.2099	0.2545	0.1488	0.1689	0.1297	0.159
32	0.3300	0.0232	0.0252	0.0672	0.0716	0.0332	0.039
33	0.2000	0.1013	0.1130	0.1470	0.1620	0.1332	0.159
34	0.3200	0.0294	0.0320	0.0812	0.0870	0.0453	0.054
35	0.8300	0.9098	0.9918	0.7820	0.8999	0.4923	0.635
36	0.3200	0.0313	0.0351	0.0848	0.0917	0.0456	0.055
37	0.7700	0.8432	0.9272	0.6882	0.7833	0.4053	0.574
38	0.3200	0.0290	0.0310	0.0818	0.0895	0.0437	0.052
39	0.2000	0.1023	0.1274	0.1025	0.1251	0.0909	0.115

### Teclas:

Las medidas se inicializan pulsando la tecla Start/ Stop. Se pueden ejecutar y guardar las medidas deseadas sin la necesidad de descargar los valores anteriormente registrados.

Pulsando la tecla "Disparo manual", se guarda el estado actual de la instalación en forma de imagen osciloscopio y valor efectivo de 10ms. Con las teclas de desplazamiento, el operario desplaza el cursor en la pantalla. Asimismo, se pueden realizar una serie de ajustes en el instrumento (por ejempo, configuración de transformadores de corriente y tensión, intervalos de medida y tipo de red).


## Sincronización del tiempo:

Para poder relacionar correctamente los datos de medida que provienen de distintos instrumentos, es imprescindible sincronizar la información de fecha y hora de los mismos por medio de los radiorrelojes GPS y DCF77 disponibles.

# Software de análisis en tiempo real con ayuda de un PC

El software de análisis en tiempo real ofrece una amplia gama de opciones para visualizar las características de corriente y tensión, así como los armónicos y armónicos intermedios DC hasta 5 000 Hz. Se visualizan el sentido del flujo de los armónicos en el punto de medida y los valores de potencia actuales (potencia activa y reactiva, potencia reactiva por distorsión, cos-phi, ángulo de fase y factor de potencia)

# Análisis de señales de telemandos centralizados



Aparte de los armónicos, el PQ-Box 100 puede registrar cualquier frecuencia en el rango de 0 á 5 kHz. Esta función permite evaluar las señales de telemandos centralizados.

1.76 %

0.00 %

0.00%

0.00%

87.96 %

87.93 %

PST UZE:

PST U12

0.00

THD UIE:

THD UZE:

THO USE:

THO UNE:

THD U12

THD U23:

THOUSE

THD II:

THD 12:

158,90 W


475.85 W

289.72 VA

291.25 VA

436.48 VA

242.76 Var



P1:

P2: P3:

P Sur

51:


53

5 Sum

Q1:

Armónicos de tensión/corriente en tiempo real

## Registros de fallos en forma de imagen osciloscopio y RMS de 10ms



Registro RMS de 10ms (arranque de motor)





Imagen osciloscopio

Registro continuo



Tensión, corriente en 3 fases

## Ejecuciones de hardware:

Versión

PQ Box100 (4U/4I) (A2)

L1, L2, L3, N, 4 entradas de tensión:

PE; 400 V L-N; 690 V L-L AC / DC

entrada 230 mV para 4 entradas de corriente:

tenazas de medida tipo mini y tipo Rogowski

Velocidad de muestreo:

10,24 kHz a 50 Hz

Sincronización

automática con

45 Hz a 65 Hz

onda base: Intervalos de medida: ajustable en un rango

de 1 s hasta 30 min

Memoria de datos: 512 MB Interfaces: **USB 2.0** 

Sincronización

del tiempo: DCF77 o radiorreloj

**GPS** 

Dimensiones: 220 x 146 x 57 mm

Peso: 1,7 kg Tipo de protección: IP 65 IEC 61000-4-30: Clase A Precisión: < 0.1% **CAT IV** Clase de aislamiento Convertidor A/D: 24 Bit

Resistencia climática / Funcionamiento:

-20° ....70°

Temperatura: Almacenaie: -30°....80°

Display: con iluminación de

fondo

Tensión de alimentación: 100 V...400 V AC o

100 V...220 V DC

Versión

PQ Box100 (3U/4I) (A1)

3 entradas de tensión: L1, L2, L3, N;

400 V L-N; 690 V L-L

Datos técnicos idem versión 4U/4I

### CEM:

Conformidad CF:

- Resistencia contra

interferencias EN 61326

EN 61000-6-2

- Emisión de interferencias

EN 61326 EN 61000-6-4

Descarga de electricidad

estática

IEC 61000-4-2 8 kV / 16 kV

IEC 60 255-22-2

Campos electromagnéticos

IEC 61000-4-3

10 V/m IEC 60 255-22-3

Burst IEC 61000-4-4 4 kV / 2 kV

IEC 60 255-22-4

Surge IEC 61000-4-5

4 kV / 2 kV

1 MHz Burst IEC 61000-4-12

2,5 kV, clase III IEC 60 255-22-1

AF, por línea IEC 61000-4-6

10 V, 150 kHz- 80 MHz

Campos magnéticos IEC 61000-4-8

100 A/m permanente-

mente

1000 A/m 1s

Caída de tensión IEC 61000-4-11

100% 1min

Emisión de interferencias EN 61326

EN 61000-6-4

- Carcasa distancia de 10 m

30–230 MHz, 40 dB 230-1000 MHz, 47 dB

- Conexión de red AC distancia de 10 m

0,15–0,5 MHz, 79 dB 0,5–5 MHz, 73 dB 5–30 MHz, 73 dB

## Accesorios bien concebidos:

Se ofrece una gama de accesorios particularmente diseñados para el PQ-Box 100. El PQ-Box 100 detecta las tenazas de medida conectadas a partir del conector codificado y ajusta los rangos de medida adecuados sin la intervención del operario. En ningún caso es necesario introducir la relación de transformación de las tenazas conectadas en el instrumento.


### Datos técnicos

Tenazas de medida tipo mini: Tenazas particularmente diseñadas para las medidas en los transformadores secundarios de redes de media y alta tensión. Ofrecen un muy alto nivel de precisión con mínimo error de ángulo.


Rango de corriente:	25 A AC RMS
Rango de medida:	100 mA a 25 A RMS
Tensión de salida:	10 mV/A
Rango de frecuen-	40 Hz a 5 kHz
cias:	
Tensión de servicio:	600 V AC/DC

#### Precisión:

Corriente 50Hz	100 mA	1 A	10 A
Precisión	±1.5%	±1%	±0,5%
Error angular	1,5°	1°	0,5°




Dimensiones tenazas de medida mini



Tenazas de medida para PQ-Box 100

## Datos técnicos Tenazas de medida tipo Rogowski:

Rango de medida	1 A a 2.650 A RMS
Tensión de salida	85 mV / 1000 A
Rango de frecuencia	10 Hz a 10 kHz
Tensión de funciona- miento	1000 V AC CAT. III
Precisión	1%
Error angular (45 – 65Hz)	1°
Longitud Cabezal tenazas de medida tipo Rogowski	610 mm
Longitud cable de conexión	2 m



Dimensiones tenazas de medida Rogowski

## Datos de pedido

Sírvase especificar las indicaciones de pedido á partir de las siguientes instrucciones:

• De las identificaciones con letra mayúscula no se puede especificar más de una

CARACTERÍSTICAS		IDENTIF	CACIÓN
Registrador de fallos y analizador de redes según DIN EN 50160 e IEC 61000-3-40, clase A Analizador portátil de la calidad de energía en redes y medidor para baja, media y alta tensión según DIN EN-50160/ IEC 61000-4-30, clase A Memoria flash de 514 MByte Interfaz USB Display IP65; con fuente de alimentación ininterrumpida Juego de cables USB Cable de conexión de tensión 2 cables de alimentación Bornes especiales Estuche para tenazas y cables de medida, incl. software de evalua		PQ-Box 100	
Entradas de medida de tensión: 3	tensiones tensiones	A1 A2	
Versión Analizador de re Analizador de redes y registrador de fallo	B1 B2		
Manual de instrucciones y display:	alemán inglés francés español italiano eerlandés checo ruso polaco	G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9	

ACCESORIOS	N° ID
Actualización PQ-Box 100: Actualización de versión "light" (B1) a "expert" (B2)	
Bobinas Rogowski, juego de 4 unidades 12650 A	111.7001
Tenazas de medida mini, juego de 4 unidades 025 A	111.7002
Tenazas de medida mini, juego de 3 unidades 025 A	111.7003
Tenazas de medida mini, unidad 0200 A	111.7005
Juego de cables adaptadores para tenazas de medida con clavijas banana de 4 mm	111.7004
Radiorreloj DCF 77	111.9024

## A.Eberle GmbH & Co. KG

Aalener Str. 30/32

90441 Nuremberg / Alemania Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96

http:\\www.a-eberle.de e-mail: info@a-eberle.de

entregado por		